

الدليل المرجع للأجهزة

HP أجهزة الكمبيوتر المكتبية للأعمال من dx5150 Microtower

Document Part Number: 374056-172

فبراير ٢٠٠٥

يوفر هذا الدليل معلومات أساسية لترقية طراز الكمبيوتر هذا.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. المعلومات التي يحتوي عليها هذا الدليل عرضة للتغيير دون سابق إشعار.

إن Microsoft وWindows هما علامتان تجاريتان لشركة Microsoft Corporation في الو لايات المتحدة الأمير كية وبلدان أخرى.

إن الكفالات الوحيدة الخاصة بمنتجات وخدمات HP محددة في النصوص الواضحة للكفالة المحدودة التي تصحب مثل هذه المنتجات والخدمات. يجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه عبارة عن كفالة إضافية. إن HP غير مسؤولة عن الأخطاء التقنية أو التحريرية أو النو اقص التي يحويها هذا الدليل.

ويحتوي هذا المستند على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق التأليف والنشر. ولا يمكن استخراج أية نسخة فوتوغرافية أو غيرها عن جزء من هذا المستند، أو ترجمته إلى لغة أخرى دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة لـ Hewlett-Packard Company.



تحذير: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدي إلى إصابات جسدية أو مفارقة الحياة.



إندار: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدى إلى إلحاق ك الضرر بالأجهزة أو فقدان المعلومات.

الدليل المرجع للأجهزة

أجهزة الكمبيوتر المكتبية من HP

طراز dx5150 Microtower

الطبعة الأولى (ديسمبر ٢٠٠٤) الطبعة الثانية (فبراير ٢٠٠٥)

Document Part Number: 374056-172

المحتويات

	ميزات المنتج
1-1	ميزات التكوين القياسية
Y-1	مكوّنات اللوحة الأمامية
٣-1	مكوّنات اللوحة الخلفية
ξ-1	مكونات لوحة المفاتيح القياسية
0-1	لوحة المفاتيح الاُحتيارية HP Modular
0-1	وظائف خاصة للماوس
0-1	موقع الرقم التسلسلي
	ترقيات الأجهزة
1-7	
1-7	
بية٢-٢	نزع لوحة تغطية الكمبيوتر وغطاء الفتحة الأماه
0-7	
0-7	,
0-7	•
7-7	- · · · -
۸–۲DDI	
17	
١٤-٢	
10-7	
7-7	
1 V-7	
Y • - Y	_ ~ ~
7-77	إعادة تجميع الكمبيوتر

أ المواصفات

ب استبدال البطاريات

	ت تأمين قفل الحماية
ا ت-۱	تثبيت قفل حماية
	ث الإفراغ الإلكتروستاتي
	مِنع الضررِ الإلكتروستاتي
ث-۲	أساليب التأريض
تحضيره للشحن	ج إرشادات حول تشغيل الكمبيوتر، والعناية الروتينية به و
١	إرشادات حول تشغيل الكمبيوتر، والعناية الروتينية به
<u>ج</u> -۲	تدابير وقائية لحماية محرك الأقراص البصرية
	التشغيل
٢	التنظيف
	السلامة
	التحضير للشحن

الفهرس

الفصل (ميزات المنتج

ميزات التكوين القياسية


قد تتنوع ميزات الكمبيوتر HP dx5150 Microtower وفقاً للطراز الذي تستخدمه. للحصول على قائمة كاملة بالأجهزة والبرامج المثبتة في الكمبيوتر، شغَّلُ الأداة المساعدة Diagnostics for Windows. وتتوفر إرشادات حول استخدام هذه الأداة المساعدة في دليل استكشاف الأخطأء وإصلاحها على القرص المضغوط .Documentation CD



تكوين dx5150 Microtower

مكوتنات اللوحة الأمامية


قد يختلف تكوين محركات الأقراص باختلاف الطراز.



مكوتنات اللوحة الأمامية

بصرية	زر إخراج محرك الأقراص ال	7	محرك أقراص بصرية (محرك أقراص مضغوطة، أو أقراص مضغوطة قابلة للكتابة/إعادة الكتابة CD-R/RW، أو أقراص رقمية DVD-ROM، أو أقراص رقمية قابلة للكتابة/إعادة الكتابة DVD-R/RW, أو أقراص مختلطة (CD-RW/DVD)	1
	زر التشغيل	8	ضوء نشاط محرك الأقراص البصرية	2
	ضوء تشغيل الطاقة	9	محرك أقراص مرنة (اختياري)	3
ابت	ضوء نشاط محرتك القرص الث	10	ضوء نشاط محرك الأقراص المرنة (اختياري)	4
	مأخذ سماعات الرأس	11	زر إخراج الأقراص المرنة (اختياري)	5
	موصتل الميكروفون	12	منافذ الناقل التسلسلي العالمي (USB)	6

مكونات اللوحة الخلفية




			كونات اللوحة الخلفية
موصل متواز	Ē	8	موصل سلك الطاقة
موصل جهاز العرض	Q	9	ي مفتاح تحديد الفولتية
موصل سماعات الرأس/صوت خارج	₽	10	. أ أ موصل ماوس PS/2
موصل صوت داخل	•ું	11	، 📟 موصل لوحة مفاتيح PS/2
موصل الميكروفون	₫	12	. 🚓 ناقل تسلسلي عالمي (USB)
موصل جهاز عرض Digital Video	₽	13) ا١٥١٥ موصل تسلسلي
Interface (DVI-D)			무 지 موصل شبكة 15-RJ

[♦] قد يختلف ترتيب الموصلات وعددها باختلاف الطرازات.

إذا كان هناك بطاقة PCI رسومية مثبتة، فيجوز استخدام الموصلين الموجودين على البطاقة وعلى لوحة النظام في PCI من أجل استخدام الموصلين. في الوقت نفسه. وقد تدعو الحاجة إلى تغيير بعض الإعدادات في F10 setup من أجل استخدام الموصلين. للحصول على مزيد من المعلومات حول "تسلسل التمهيد Boot Order"، راجع دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10) على القرص المضغوط Documentation CD.

يعمل الموصل DVI-D على شاشات العرض المسطحة فقط.

مكونات لوحة المفاتيح القياسية



_		
1	المفاتيح الوظيفية	تؤدي وظائف خاصة وفقاً للتطبيق البرمجي المستخدم.
2	مفاتيح التحرير	نتضمن ما یلي: Insert، و Home، و Page Up، و Delete، و End، و Page Down.
3	أضواء الحالة	تشير إلى حالة إعدادات الكمبيونر وإعدادات لوحة المفاتيح (Num Lock، و Caps Lock ، وScroll Lock).
4	المفاتيح الرقمية	تعمل كلوحة المفاتيح الرقمية في الآلة الحاسبة.
5	مفاتيح الأسهم	تُستخدم للتنقل ضمن مستند أو موقع على ويب. وتسمح لك هذه المفاتيح بالتحرك يسارًا، ويمينًا، وإلى الأعلى، وإلى الأسفل، باستخدام لوحة المفاتيح عوضاً عن الماوس.
6	مفاتیح Ctrl	يستخدم في تركيبة مع مفاتيح أخرى؛ ويتوقف تأثيره على البرنامج الذي تستخدمه.
7	مفتاح التطبيقات*	يُستخدم (مثل زر الماوس الأيمن) لفتح القوائم المنبثقة في أحد تطبيقات Microsoft Office. وقد يؤدي وظائف أخرى في تطبيقات برمجية أخرى.
8	مفاتيح شعار Windows*	يستخدم لفتح قائمة Start في Microsoft Windows. ويستخدم في تركيبة مع مفاتيح أخرى لتأدية وظائف أخرى.
9	مفاتیح Alt	يستخدم في تركيبة مع مفاتيح أخرى؛ ويتوقف تأثيره على البرنامج الذي تستخدمه.
*	مفاتیح متوفرة في مناطق جغر	افية محددة.

HP Modular لوحة المفاتيح الاختيارية

إذا تضمنت مجموعة أدوات الكمبيوتر لوحة مفاتيح HP Modular، فعليك مراجعة الدليل Modular Keyboard User Guide على القرص المضغوط Documentation CD للتعرف على المكون وللحصول على معلومات حول الإعداد.

وظائف خاصة للماوس

تعتمد معظم تطبيقات البرامج استخدام الماوس. وتستند الوظائف المعينة لكل زر في الماوس إلى التطبيقات التي تستخدمها.

موقع الرقم التسلسلي

لكل جهاز كمبيوتر رقم تسلسلي فريد موجود على الغطاء العلوي للكمبيوتر. ليكن هذا الرقم بحوزتك لاستخدامه عند الاتصال بخدمة العملاء لدى HP إذا أردت الحصول على المساعدة.



موقع الرقم التسلسلي

الفصل الفصل

ترقيات الأجهزة

ميزات الصيانة

يتضمن هذا الكمبيوتر ميزات تسهل ترقيته وصيانته. وليس هناك حاجة لأي أدوات من أجل تنفيذ معظم إجراءات التثبيت التي تم وصفها في هذا الفصل.

تحذيرات وإنذارات

تأكد من قراءة كافة الإرشادات، والإنذارات، والتحذيرات المناسبة في هذا الدليل قبل تنفيذ عمليات الترقية.



تحذير: لتخفيف خطر التعرض لإصابة شخصية ناجمة عن الصعق الكهربائي و/أو الأسطح الساخنة، تأكد من فصل سلك الطاقة عن المأخذ على الحائط، ودع مكونات النظام الداخلية تبرد قبل لمسها.



تحذير: لتخفيف خطر التعرض للصعق الكهربائي، أو الحريق، أو إلحاق عطب بالأجهزة، لا توصل موصلات الهاتف/الاتصالات السلكية واللاسلكية بمآخذ بطاقة واجهة الشبكة NIC.



إندار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الإلكترونية للكمبيوتر أو المعدات الاختيارية. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض. للحصول على مزيد من المعلومات حول منع الإفراغ الإلكتروستاتي، راجع الملحق ث، "الإفراغ الإلكتروستاتي" في هذا الدليل.




إنذار: قبل نزع غطاء الكمبيوتر، تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر ومن فصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي.

نزع لوحة تغطية الكمبيوتر وغطاء الفتحة الأمامية

لنزع لوحة تغطية الكمبيوتر:

- 1. أوقف تشغيل الكمبيوتر بشكل صحيح من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
- ٢. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي 1 والكمبيوتر 2، وافصل أية أجهزة خارجية.




فصل كبل الطاقة



إندار: قبل نزع لوحة تغطية الكمبيوتر، تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر ومن فصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي.

٣. قم بحل المسار اللولبي في جهة الكمبيوتر الخلفية 1، وادفع لوحة تغطية الكمبيوتر نحو جهته الخلفية 2، ثم ارفعها.

قد ترغب في وضع الكمبيوتر على جانبه لتثبيت أجزاء داخلية. تأكد من أن الجانب الذي عليه لوحة التغطية ومقبض السحب متجه نحو الأعلى.



نزع لوحة تغطية الكمبيوتر

٤. لنزع غطاء الفتحة الأمامية، اضغط على الرقع الثلاث على الجانب الأيسر من الغطاء 1 ثم قم بتدوير الغطاء لإبعاده عن الهيكل 2، بدءاً بالجانب الأيسر ومن ثمّ الجانب الأيمن.



نزع غطاء الفتحة الأمامية

لإعادة تجميع الكمبيوتر، اعكس الإجراء أعلاه.



اضغط نحو الأسفل عند إعادة لوحة تغطية الكمبيوتر إلى مكانها. ويمكنك الرجوع إلى الملصق الموجود على الجهة الداخلية للوحة التغطية للحصول على مزيد من المعلومات.



لإعادة تثبيت غطاء الفتحة الأمامية، أدخل الخطافين في الجهة اليمنى للغطاء، ثم دوره إلى الأمام بحيث أن رقع الغطاء العلوية الثلاث الموجودة إلى اليسار تطبق في مكانها.

تثبيت ذاكرة إضافية

تصحب الكمبيوتر وحدات ذاكرة بيانات مضاعفة (DIMM) ثنائية الطراز من نوع ذاكرة الوصول العشوائي الحيوية المتزامنة (DDR-SDRAM).

وحدات الذاكرة الثنائية (DIMM)

يمكن تعبئة مآخذ توصيل الذاكرة الموجودة على لوحة النظام بواسطة أربع وحدات ذاكرة ثنائية DIMM ذات المقياس الصناعي كحد أقصى. وتكون مآخذ الذاكرة هذه معبأة بوحدة ذاكرة واحدة DIMM على الأقل مثبتة مسبقا. ولتحقيق الحد الأقصى من دعم الذاكرة، يمكنك تعبئة لوحة النظام بواسطة وحدات ذاكرة ذات ٨ غيغا بايت (J-Gbit Technology) كحد أقصى مكونة في وضع ثنائي القناة عالى الأداء.

قد تكون الذاكرة المتوفرة مقيدة بواسطة نظام التشغيل.



وحدات الذاكرة DDR-SDRAM DIMM

لكي يعمل النظام بشكل صحيح، إذا كان النظام يعتمد وحدات الذاكرة الثنائية من نوع DDR-SDRAM DIMM مؤلفة من وحدات الذاكرة DIMM مؤلفة من وحدات DDR-SDRAM DIMM:

- ذات ١٨٤ رأسا متوافقة مع المقاييس الصناعية
- دون تخزين مؤقت، ومتو افقة مع PC3200 400 MHz
 - ذات ٥,٧ فولت.

كما يجب أن تتوفر في وحدات DDR-SDRAM DIMM المواصفات التالية:

- (CL = 3) CAS latency 3 اعتماد
- احتواء معلومات JEDEC SPD الإلزامية

وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد الكمبيوتر:

- التقنية غير الأوروبية ECC للذاكرة ذات ۱۲۸ ميغابت، و ۲۰٦ ميغابت، و ۲۰۱ ميغابت
 - وحدات الذاكرة DIMM أحادية الوجه وثنائية الوجه
- وحدات DIMM المبنية باستخدام أجهزة DDR ذات x8 وx16؛ أما وحدات DIMM المبنية بواسطة أجهزة x4 SDRAM فهي غير معتمدة

لن يبدأ تشغيل النظام إذا استخدمت وحدات ذاكرة DIMM غير معتمدة.



مآخذ توصيل وحدات ذاكرة DIMM

يعمل النظام تلقائيا في الوضع الأحادي القناة أو في الوضع الثنائي القناة العالي الأداء، وذلك استنادا إلى كيفية تثبيت وحدات الذاكرة DIMM.


■ في الوضع الأحادي القناة، عليك دوما تعبئة مأخذ التوصيل XMM1 أو لا. وإذا أضفت وحدة DIMM ثانية يختلف فيها حجم الذاكرة عن الأولى، فعليك تثبيتها في XMM3. وإلا، فلن يعمل النظام بطريقة صحيحة.



في الوضع الأحادي القناة، يتم تحديد سرعة التشغيل القصوى استنادا إلى أبطأ وحدة ذاكرة DIMM مثبتة في النظام. مثلا، إذا تمت تعبئة النظام بواسطة وحدة MIMM بسرعة ٢٦٦ ميغا هرتز، وأخرى بسرعة ٣٣٣ ميغا هرتز، فسيتم تشغيل النظام حسب السرعة الأبطأ من بين السرعتين.

■ في الوضع الثنائي القناة، يجب مطابقة كافة وحدات DIMM بشكل مماثل. فإذا كنت بصدد تعبئة مأخذي DIMM فقط، فعليك استخدام وحدات DIMM متطابقة وتعبئتها في XMM1 و XMM2، مآخذ التوصيل السوداء. أما إذا كنت بصدد تعبئة وحدات DIMM الأربع، فعليك إما استخدام وحدات DIMM متطابقة في كافة مآخذ التوصيل أو استخدام أزواج وحدات DIMM متطابقة في كل زوج مآخذ توصيل، XMM4 و XMM4 مآخذ توصيل سوداء و XMM4 و XMM4 مآخذ توصيل حديدة.

هناك أربعة مآخذ لتوصيل وحدات ذاكرة DIMM على لوحة النظام، بنسبة مأخذين لكل قناة. ولقد تمت تسمية مآخذ التوصيل XMM1، وXMM2، وXMM3، وXMM4، وXMM4. و XMM4. ويعمل المأخذان XMM1 في قناة الذاكرة A. بينما يعمل المأخذان XMM2 في قناة الذاكرة B.



مواقع مأخذ توصيل وحدات ذاكرة DIMM

لون مأخذ التوصيل	الوصف	العنصر
أسود	مأخذ التوصيل XMM1 لوحدة DIMM، القناة A	1
أسود	مأخذ التوصيل XMM2 لوحدة DIMM، القناة B	2
أزرق	مأخذ التوصيل XMM3 لوحدة DIMM، القناة A	3
أزرق	مأخذ التوصيل XMM4 لوحدة DIMM، القناة B	4

تثبيت وحدات الذاكرة DDR-SDRAM DIMM



|ic| الذاكرة ملامسات معدنية مطلية بالذهب. ومن الضروري، عند ترقية الذاكرة، استخدام وحدات الذاكرة ذات ملامسات معدنية مطلية بالذهب لمنع التآكل و |ic| التأكسد الناتج عن تلامس المعادن غير المتوافقة مع بعضها.



إندار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الكهربائية للكمبيوتر أو البطاقات الاختيارية. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض لبرهة قصيرة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الملحق ث "الإفراغ الإلكتروستاتي".




إندار: عند الإمساك بوحدة الذاكرة، احترس من لمس أي من ملامساتها. فقد يؤدي ذلك إلى إعطاب وحدة الذاكرة.

- 1. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة وذلك من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
 - ٢. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي و افصل أية أجهزة خارجية عن الكمبيوتر.
 - انزع لوحة تغطية الكمبيوتر وغطاء الفتحة الأمامية. انظر "نزع لوحة تغطية الكمبيوتر وغطاء الفتحة الأمامية".
 - ٤. حدد موقع مآخذ توصيل وحدات الذاكرة.



تحذير: لتجنب خطر التعرض لإصابة شخصية ناجمة عن الأسطح الساخنة، دع مكونات النظام الداخلية تبرد قبل لمسها.

 افتح مغلاقي مأخذ توصيل وحدة الذاكرة 1، وأدخل وحدة الذاكرة ضمن مأخذ التوصيل 2.



تثبیت وحدة ذاكرة DIMM



يمكن تثبيت وحدة الذاكرة بطريقة واحدة فقط. طابق الحز الموجود على الوحدة مع الحاجز الموجود على مأخذ توصيل الذاكرة.



إذا كان لديك وحدة DIMM مثبتة مسبقاً في مأخذ التوصيل XMM1 وأردت إضافة وحدة DIMM مطابقة للأولى في مأخذ التوصيل DIMM ثانية، فيوصى بتثبيت وحدة DIMM مطابقة للأولى في مأخذ التوصيل XMM2. وإذا كنت تريد تعبئة كافة مآخذ توصيل وحدات الذاكرة DIMM الأربعة، فاستخدم وحدات DIMM متطابقة في كل من مآخذ التوصيل. وإذا فعلت غير ذلك، فلن يعمل الكمبيوتر في الوضع التنائي القناة.

- ادفع الوحدة إلى مأخذ التوصيل، وتأكد من إدخالها بالكامل ومن كونها مستقرة في مكانها بشكل صحيح. تأكد من كون المغلاقين في وضع الإغلاق 3.
 - ٧. كرر الخطوتين ٥ و ٦ لتثبيت أي وحدات إضافية.
 - أعد غطاء الفتحة الأمامية ولوحة تغطية الكمبيوتر إلى مكانهما. انظر "إعادة تجميع الكمبيوتر".

يتعرّف الكمبيوتر تلقائياً على الذاكرة الإضافية في المرة التالية التي تشعّله فيها.


إخراج بطاقة توسيع أو تثبيتها

في الكمبيوتر أربع فتحات توسيع لـ PCI. وباستطاعة كل فتحة استيعاب بطاقة توسيع PCI و PCI Express وسيع PCI وسات (٢٤ سم).

يمكنك تثبيت بطاقة PCI أو بطاقة توسيع PCI Express x1، أو x4، أو x8، أو x1، أو x1، أو x1، أو x1، أو x1،


لتثبيت بطاقة توسيع:

- 1. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة وذلك من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
 - ٢. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي وافصل أية أجهزة خارجية عن الكمبيوتر.
 - ٣. ضع الكمبيوتر على جانبه مع توجيه لوحة تغطيته نحو الأعلى.
 - انزع لوحة تغطية الكمبيوتر. انظر "نزع لوحة تغطية الكمبيوتر وغطاء الفتحة الأمامية".
 - ٥. حدد الفتحة التي تريد إدخال بطاقة التوسيع فيها.
 - ٦. انزع المسمار اللولبي لمغلاق احتجاز غطاء الفتحة.



نزع المسمار اللولبي لاحتجاز مغلاق فتحة التوسيع

- ٧. انزع مغلاق احتجاز غطاء الفتحة بسحبه نحو الأعلى 1.
- ٨. انزع غطاء الفتحة بسحبه نحو الأعلى ونحو داخل الهيكل 2.




نزع غطاء فتحة التوسيع

9. ثبّت بطاقة التوسيع وذلك بالإمساك بها بلطف فوق فتحة التوسيع مباشرة على لوحة النظام، ثم بتحريكها باتجاه الجانب الخلفي للهيكل بحيث تتم محاذاة الدعامة الموجودة على البطاقة مع الفتحة الفارغة على الجانب الخلفي للهيكل 1. اضغط البطاقة بلطف بشكل مستقيم نحو الأسفل داخل فتحة التوسيع على لوحة النظام 2.

عند تثبيت بطاقة توسيع، تأكد من عدم حكها بالمكونات الأخرى في الهيكل.






تثبيت بطاقة توسيع



عند تثبيت بطاقة توسيع، اضغط بلطف عليها بحيث يستقر كامل الموصل بشكل صحيح في مكانه داخل فتحة بطاقة التوسيع.

 ١٠ ادفع مغلاق فتحة التوسيع نحو الأسفل وأدخل المسمار اللولبي للاحتجاز لتثبيت بطاقة التوسيع في مكانها.




تثبيت بطاقات التوسيع وأغطية الفتحات

١١. أكمل الإجراء المذكور في المقطع "إعادة تجميع الكمبيوتر" في هذا الفصل.

إخراج بطاقة التوسيع

لإخراج بطاقة توسيع:

- اوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة وذلك من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
 - ٢. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي وافصل أية أجهزة خارجية عن الكمبيوتر.
 - ٣. انزع لوحة تغطية الكمبيوتر. انظر "نزع لوحة تغطية الكمبيوتر وغطاء الفتحة الأمامية".
 - انزع المسمار اللولبي على مغلاق احتجاز غطاء الفتحة واسحب المغلاق نحو الأعلى.
- أمسك البطاقة من طرفيها، ثم هزها بلطف إلى أن يتم سحب الموصلات من مأخذ التوصيل 1 ثم سخذ التوصيل 1 ثم اسحبها من داخل الهيكل 2 لتحريرها من إطار الهيكل. تأكد من عدم حك البطاقة بالمكونات الأخرى.



إخراج بطاقة توسيع من مأخذ توسيع قياسي

- ٦. خزّن البطاقة في علبة واقية من الكهرباء الساكنة.
- ٧. إذا لم تكن بصدد استبدال البطاقة القديمة بأخرى جديدة، فثبت غطاء فتحة توسيع
 لاغلاق الفتحة المفتوحة.
 - ٨. ادفع قفل غطاء الفتحة نحو الأسفل لتثبيت بطاقات التوسيع و أغطية فتحات التوسيع.



إندار: يجب أن تحتوي كافة فتحات بطاقات التوسيع في جهة الكمبيوتر الخلفية على بطاقة توسيع أو غطاء فتحة للسماح بتبريد المكونات الداخلية بطريقة صحيحة أثناء التشغيل.

٩. أكمل الإجراء المذكور في المقطع "إعادة تجميع الكمبيوتر" في هذا الفصل.


استبدال محرك أقراص أو ترقيته

يتسع الكمبيوتر لستة محركات أقراص وقد يتم تثبيتها بأشكال مختلفة التكوين. يشرح هذا المقطع الإجراء المتبع لاستبدال محركات أقراص التخزين أو ترقيتها. يلزمك مفك مسامير لولبية من نوع Torx لتثبيت المسامير اللولبية للمحاذاة على محرك الأقراص.



إندار: تأكد من تنفيذ نسخ احتياطي للملفات الشخصية الموجودة على محرك القرص الثابت إلى وسيطة تخزين خارجية، مثل قرص مضغوط، قبل إخراج محرك القرص الثابت. الفشل في تنفيذ ذلك سينتج عنه فقدان للبيانات. بعد استبدال محرك القرص الثابت الأساسي، ستحتاج إلى تشغيل القرص المضغوط Restore Plus!

تحديد مواقع محركات الأقراص



مواقع محركات الأقراص


حجرتان بحجم ٥,٢٥ بوصة، يساوي ارتفاعهما النصف لمحركات الأقراص الاختيارية	1
حجرتان لمحركي أقراص قياسيين بحجم ٣,٥ بوصة، يساوي ارتفاعهما النلث (في الصورة محرك أقراص مرنة سعة ١,٤٤ ميغا بايت)	2
حجرتان داخليتان بحجم ٣,٥ بوصة، يساوي ارتفاعهما الثلث لمحركات الأقراص الثابتة	3

إخراج محرك أقراص



تأكد من إجراء نسخ احتياطي للبيانات الموجودة على محرك القرص الثابت الجديد. القديم قبل إخراجه بحيث يمكنك تثبيت البيانات في محرك القرص الثابت الجديد.


- أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة وذلك من خلال نظام التشغيل وأوقف تشغيل أية أجهزة خارجية. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي وافصل أية أجهزة خارجية عن الكمبيوتر.
 - انزع لوحة تغطية الكمبيوتر وغطاء الفتحة الأمامية. انظر "نزع لوحة تغطية الكمبيوتر وغطاء الفتحة الأمامية".
- ٣. افصل كبلي الطاقة والبيانات من الجهة الخلفية لمحرك الأقراص، كما هو مبين في الرسوم التوضيحية التالية.




فصل كبلات محرك الأقراص البصرية



يتوفر أيضاً في أنظمة Linux كبل صوت يجب توصيله بمحرك الأقراص البصرية.




فصل كبلات محرك الأقراص المرنة



فصل كبلى الطاقة 1 والبيانات 2 لمحرك القرص الثابت

٤. هناك دعامة لمغلاق محركات الأقراص مع رقع تحرير تثبت بإحكام محركات الأقراص داخل حجرتها. ارفع رقعة التحرير على دعامة مغلاق محرك الأقراص 1 للمحرك الذي تريد إخراجه، ثم اسحب المحرك من حجرته 2.



إخراج محركات الأقراص

انزع مسامير المحاذاة اللولبية الأربعة (اثنان من كل جانب) من محرك الأقراص
 القديم. ستحتاج إلى هذه المسامير اللولبية لتثبيت محرك الأقراص الجديد.

استبدال محرك أقراص



إندار: لتجنب فقدان العمل والحاق عطب بجهاز الكمبيوتر أو محرك الأقراص:

- عند إدخال محرك قرص ثابت أو إخراجه، أوقف تشغيل نظام التشغيل بشكل صحيح، ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر. و لا تخرج محرك القرص الثابت عندما يكون الكمبيوتر قيد التشغيل أو في وضع الانتظار Standby.
- قبل الإمساك بمحرك الأقراص، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة. وأثثاء الإمساك به، تجنب لمس الموصل. لمزيد من المعلومات حول منع الضرر الإلكتروستاتي، راجع الملحق ث، "الإفراغ الإلكتروستاتي".
 - أمسك محرك الأقراص بعناية؛ لا تسقطه.
 - لا تستخدم قوة مفرطة عند إدخال محرك الأقراص.
 - تجنب تعريض محرك القرص الثابت للسوائل، ولدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة، أو لمنتجات ذات حقول مغناطيسية مثل أجهزة العرض ومكبرات الصوت.



يمكن تثبيت محرك قرص ثابت serial advanced technology attachment يمكن تثبيت محرك قرص ثابت (SATA) فقط على هذا الكمبيوتر. إذا كنت بصدد تثبيت محرك قرص ثابت على الكمبيوتر للمرة الأولى، فعليك الرجوع إلى "تكوين محرك القرص الثابت SATA" على الصفحة ٢-٢٥ للحصول على مزيد من المعلومات.




تأكد من إجراء نسخ احتياطي للبيانات الموجودة على محرك القرص الثابت الجديد. القديم قبل إخراجه بحيث يمكنك تثبيت البيانات في محرك القرص الثابت الجديد.

1. ثبت مسامير المحاذاة اللولبية الأربعة على محرك القرص الجديد (اتنين على كل جانب) والتي تم نزعها من محرك القرص القديم. تساعد المسامير اللولبية على محاذاة محرك القرص في مكانه الصحيح داخل الحجرة. ولقد تم توفير مسامير لولبية إضافية على الجانب الأمامي للهيكل تحت غطاء الفتحة الأمامية.




هناك ثمانية مسامير لولبية للمحاذاة على الجانب الأمامي للهيكل تحت غطاء الفتحة. أربعة منها قياسية من النوع 32-6 والأربعة الأخرى لها أسنان لولب مترية M3. تستخدم المسامير اللولبية القياسية لمحركات الأقراص الثابتة وهي فضية اللون. أما المسامير اللولبية المترية فتستخدم لمحركات الأقراص الأخرى وهي باللون الأسود. تأكد من تثبيت المسامير اللولبية المناسبة في محرك الأقراص.

الفع محرك الأقراص داخل حجرته، وتأكد من محاذاة المسامير اللولبية مع فتحات المحاذاة، إلى أن يستقر محرك الأقراص في مكانه.



دفع محركات الأقراص داخل قفصها


٣. أعد توصيل كبلي الطاقة والبيانات بمحرك الأقراص كما هو مبين في الرسوم التوضيحية التالية.




إعادة توصيل كبلات محرك الأقراص البصرية

يتوفر أيضاً في أنظمة Linux كبل صوت يجب توصيله بمحرك الأقراص البصرية.





إعادة توصيل كبلات محرك الأقراص المرنة




إعادة توصيل كبلي الطاقة 1 والبيانات 2 لمحرك القرص الثابت

إذا كنت تقوم بتثبيت محرك قرص ثابت جديد، فعليك توصيل كبل الطاقة وكبل البيانات بلوحة النظام.



إذا توفر في النظام محرك قرص ثابت و احد فقط، فعليك توصيله بالموصل المعنون 0 أو 1 لتجنّب حدوث أية مشاكل تتعلق بأداء محرك القرص الثابت.



مواقع موصلات محرك القرص الثابت

- ٥. أكمل الإجراء المذكور في المقطع "إعادة تجميع الكمبيوتر" في هذا الفصل.
 - ٦. شغّل الكمبيوتر.



إذا استبدلت محرك القرص الثابت الأساسي، فعليك إدخال القرص المضغوط ! Restore Plus لاستعادة نظام التشغيل، وبرامج التشغيل، و! وأو أية تطبيقات برمجية كانت مثبتة مسبقاً على الكمبيوتر من قبل HP. اتبع الإرشادات المذكورة في الدليل الذي يصحب القرص المضغوط للاستعادة. عند انتهاء عملية الاستعادة، أعد تثبيت أي ملفات شخصية أجريت نسخة احتياطية عنها قبل استبدال محرك القرص الثابت.

تكوين محرك القرص الثابت SATA

- بعد تثبيت محرك القرص الثابت SATA، عليك تمكين جهاز التحكم المناسب في Computer Setup.
- ا. شغل الكمبيوتر أو عاود تشغيله. إذا كنت تعمل ضمن Microsoft Windows.
 الد فوق Restart < Shut Down < Start.
- فور تشغیل الکمبیوتر، اضغط باستمر ار F10 حتى دخول Computer Setup.



- إذا لم تضغط F10 في الوقت المناسب، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر وضغط F10 باستمر ار للوصول إلى الأداة المساعدة.
- Tintegrated Peripherals واضغط .٣. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد
- ٤. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد South OnChip PCI Device واضغط South
 - ٥. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Onboard Chip SATA واضغط
 - 7. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد SATA Disabled، أو SATA Disabled، (non-RAID)
 - ٧. اضغط F10 للحفظ إلى CMOS وإنهاء F10
 - إذا حددت جهاز التحكم RAID، فعليك إنشاء مجموعات RAID وتكوينها.
- ا. شغل الكمبيوتر أو عاود تشغيله. إذا كنت تعمل ضمن Microsoft Windows،
 الكمبيوتر أو عاود تشغيله. إذا كنت تعمل ضمن Restart < Shut Down < Start.
 - ۲. عند المطالبة، اضغط Ctrl+S أو Ctrl+C الأداة المساعدة RAID. التبع الإرشادات المتعلقة بإنشاء مجموعات RAID. وللحصول على معلومات http://www.hp.com على العنوان support and drivers for the dx5150 ضمن support.


إعادة تجميع الكمبيوتر

1. ضع الهيكل في الوضع العمودي. أدخل الخطافين الموجودين على الجانب الأيمن لغطاء الفتحة الأمامية 1 داخل الثقوب المستطيلة الشكل على الهيكل ثم دور الغطاء إلى مكانه بحيث تدخل الرقع الثلاث على الجانب الأيسر للغطاء داخل الفتحات الموجودة على الهيكل 2.




إعادة تركيب غطاء الفتحة الأمامية

٢. ضع لوحة التغطية الجانبية في الوضع الصحيح على الهيكل وادفعها لتستقر في مكانها 1. تأكد من محاذاة ثقب المسمار اللولبي مع الثقب على الهيكل وأحكم تثبيت هذا المسمار اللولبي 2.



إعادة تركيب لوحة التغطية الجانبية

٣. أعد توصيل كبل الطاقة بالكمبيوتر 1 ووصله بمأخذ كهربائي 2.



إعادة توصيل كبل الطاقة

٤. أعد توصيل كافة الأجهزة الطرفية بالكمبيوتر.



تحذير: لتخفيف خطر التعرض للصعق الكهربائي، أو الحريق، أو الحاق عطب بالأجهزة، لا توصل موصلات الهاتف/الاتصالات السلكية واللاسلكية بمآخذ بطاقة واجهة الشبكة NIC.

٥. شغّل الكمبيوتر بضغط زر التشغيل.

الملحق أر المو اصفات

HP dx5150 Micro	otower
-----------------	--------

		أبعاد الكمبيوتر Microtower
۳٦,۸ سم	١٤,٥ بوصة	الارتفاع
۱۷٫۵ سم	٦,٨٨ بوصة	العرض
٤٢ سم	١٦,٥ بوصة	العمق
۱۰٫۸۲ کیلو غرام	۲۳٫۸ لیبرة	الوزن التقريبي
		نطاق الحرارة
١٠ إلى ٣٥ درجة مئوية	٥٠ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت	التشغيل
- ۳۰ إلى ٦٠ درجة مئوية	 ۲۲ إلى ۱٤٠ درجة فهرنهايت 	عدم التشغيل
		الرطوبة النسبية (بدون كثافة)
١٠ % إلى ٩٠ %	١٠ % إلى ٩٠ %	التشغيل
ه % إلى ٩٥ %	ه الي ٩٥ %	عدم التشغيل
		الارتفاع الأقصى عن سطح البحر (بدون ضغط)
۳۰٤۸ متر أ	۱۰۰۰۰ قدم	التشغيل
۹۱٤٤ مترأ	۳۰۰۰۰ قدم	عدم التشغيل

🥯 ينخفض معدّل حرارة التشغيل بمقدار درجة مئوية واحدة لكل ٣٠٠ م (١٠٠٠ قدم) وحتى ٣٠٠٠ م (١٠٠٠٠ قدم) فوق سطح البحر، دون التعرض المباشر والمستمر لنور الشمس. معدل التغيير الأقصى للحرارة المسموح به هو ١٠ درجات مئوية في الساعة. وقد يعتمد الحد الأقصى على نوع الأجهزة الاختيارية المثبتة وعددها.

تبدد الحرارة

۳۱۷ كيلو كالور <i>ي س</i> اعة	BTU ۱۲٦٠/ساعة	الحد الأقصىي
٦٥ كيلو كالوري/ساعة	BTU ۲۰۲/ساعة	النموذجية

يتبع

(تتمة) HP dx5150 Microtower

إعداد مفتاح فولتية الإدخال		
۲۳۰ فولت	١١٥ فولت	وحدة التزويد بالطاقة
VAC 1716 - 11.	VAC 184 - 9.	نطاق فولتية التشغيل
VAC 75 7	VAC 177 - 1	نطاق الفولتية المقدّر
٤٧ – ٦٣ هرنز	٤٧ – ٦٣ هرنز	نطاق تردّد الخط المقدّر

٢٥٠ واط	٢٥٠ واط	استهلاك الطاقة
٤ أمبير عند ٢٣٠ VAC	۸ أمبير عند ۱۱۰ VAC	تيار الإدخال المقدر (الحد الأقصى)

الملحق ب

استبدال البطاريات

إن البطارية التي تصحب الكمبيوتر تُزود ساعة الوقت الحقيقي بالطاقة. وعند استبدال البطارية، استخدم بطارية مماثلة لتلك المثبتة في الأصل على الكمبيوتر. وتصحب الكمبيوتر بطارية ليثيوم ٣ فولت أسطوانية خلوية.



يمكن إطالة فترة صلاحية بطارية الليثيوم بتوصيل الكمبيوتر بمأخذ التيار الكهربائي المتناوب على الحائط. وتُستخدم بطارية الليثيوم فقط عند عدم توصيل الكمبيوتر بطاقة تيار كهربائي متناوب.



تحذير: يحتوي جهاز الكمبيوتر على بطارية داخلية مكونة من ثاني أكسيد منجنيز الليثيوم. إذا لم تستخدم البطارية بشكل ملائم، فستكون عرضة لخطر المحريق. لتجنب خطر التعرض لإصابة شخصية:

- لا تحاول إعادة شحن البطارية.
- لا تعرضها لدرجات حرارة أعلى من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهایت).
- لا تفككها، أو تسحقها، أو تثقبها، أو تصل ملامساتها الخارجية ببعضها، أو ترمها في النار أو الماء.
 - استبدلها فقط ببطارية من HP مخصصة لهذا المنتج.



إنذار: قبل استبدال البطارية، من المهم إجراء نسخة احتياطية لإعدادات CMOS الخاصة بالكمبيوتر. فعند إخراج البطارية أو استبدالها، يتم مسح إعدادات CMOS. راجع دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها على القرص المضغوط Documentation CD للحصول على معلومات حول النسخ الاحتياطي لإعدادات CMOS.



لا يجوز التخلص من البطاريات، ووحدات التجميع مع المهملات المنزلية. ومن أجل إرسالها لإعادة التصنيع، أو معرفة الطريقة الصحيحة للتخلص منها، يرجى استخدام نظام التجميع العام أو إعادتها إلى HP، أو شركائها المعتمدين، أو وكلائها.



إنذار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الإلكترونية للكمبيوتر أو الأجهزة الاختيارية. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض لفترة وجيزة.


 أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة وذلك من خلال نظام التشغيل ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي وافصل أية أجهزة خارجية عن الكمبيوتر. ثم انزع لوحة تغطية الكمبيوتر.

قد يكون من الضروري إخراج بطاقة التوسيع للوصول إلى البطارية.

- ٢. حدد موقع البطارية، وحاملتها على لوحة النظام.
- ٣. أكمل الإرشادات التالية لاستبدال البطارية وذلك تبعا لنوع حاملتها على لوحة النظام.

النوع ١


أ. ارفع البطارية خارج حاملتها.



إخراج بطارية أسطوانية خلوية (النوع ١)


ب. ضع البطارية البديلة في موقعها، مع توجيه الجانب الموجب نحو الأعلى. فيتم إحكام تثبيت البطارية في حاملتها تلقائياً وفي مكانها الصحيح.

- أ. لتحرير البطارية من حاملتها، اضغط المشبك المعدني الذي يمتد فوق أحد جو انب البطارية.
 - ب. عند اندفاع البطارية نحو الأعلى، ارفعها لإخراجها من حاملتها.



إخراج بطارية أسطوانية خلوية (النوع ٢)

ت. لإدخال البطارية الجديدة، ادفع أحد جوانب البطارية البديلة تحت حافة الحاملة مع توجيه الجانب الموجب نحو الأعلى. ادفع الجانب الآخر للأسفل إلى أن يطبق المشبك على الجانب الآخر للبطارية.



استبدال بطارية أسطوانية خلوية (النوع ٢)

بعد استبدال البطارية، استخدم الخطوات التالية لإتمام هذا الإجراء.



- ٤. أعد وضع لوحة تغطية الكمبيوتر في مكانها.
 - ٥. وصل الكمبيوتر بالكهرباء ثم شغله.
- 7. أعد تعيين التاريخ والوقت، وكلمات المرور، وأية إعدادات خاصة بالنظام، باستخدام Computer Setup. يمكنك الرجوع إلى دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10) على القرص المضغوط Documentation CD.

الملحق من


تأمين قفل الحماية

تثبيت قفل حماية

يمكن استخدام أقفال الحماية المعروضة أدناه وعلى الصفحة التالية لحماية الكمبيوتر .Microtower



تثبيت قفل الكبل



تثبيت قفل

الملحق من

الإفراغ الإلكتروستاتي

قد يؤدي إفراغ الكهرباء الساكنة من الأصابع أو من نواقل أخرى إلى إعطاب لوحات النظام أو أجهزة أخرى حساسة للكهرباء الساكنة. وهذا النوع من الضرر قد يقصر فترة الصلاحية المتوقعة للجهاز.

منع الضرر الإلكتروستاتي

لمنع الضرر الإلكتروستاتي، عليك اتخاذ التدابير الوقائية التالية:

- تجنب لمس المنتجات بتخزينها ونقلها في حاويات مضادة للكهرباء الساكنة.
- أبق المكونات الحساسة للكهرباء الساكنة في حاوياتها إلى حين وصولها إلى محطات عمل خالية من الكهرباء الساكنة.
 - ضع القطع على سطح مؤرض كهربائيا قبل إخراجها من حاوياتها.
 - تجنب ملامسة الرؤوس، واللحامات، والدارات الكهربائية.
- عليك أن تتأكد من كونك مؤرضا كهربائيا على الدوام بطريقة صحيحة عند ملامسة مكون أو مجموعة حساسة للكهرباء الساكنة.

أساليب التأريض

هناك عدة أساليب تستخدم للتأريض. استخدم أسلوبا واحدا أو أكثر من الأساليب التالية عند الإمساك بقطع حساسة للإلكتروستاتية أو تثبيتها:

- استخدم شريط معصم موصولا بواسطة سلك تأريض بهيكل جهاز الكمبيوتر أو محطة العمل. شريط المعصم عبارة عن شريط مرن فيه مقاومة من ١ ميغا أوم على الأقل ± ١٠ بالمئة في أسلاك التأريض. ولتوفير تأريض صحيح، البس شريط المعصم ملاصقا للجلا.
- استخدم شريط عقب القدم، أو شريط إصبع القدم، أو شريط الحذاء في محطات العمل أثناء الوقوف. وعليك لبس الأشرطة في القدمين معا عند الوقوف على أرضية ناقلة أو على أرض مغطاة بمفرش ناقل.
 - استخدم أدوات صيانة ناقلة.
- استخدم مجموعة أدوات صيانة محمولة بالإضافة إلى سجادة عمل مبددة للكهرباء الساكنة.

إذا لم تتوفر لديك المعدات المقترحة للتأريض الصحيح، فاتصل بالوكيل المعتمد، أو معيد البيع، أو موفر الخدمات لدى HP.



للحصول على مزيد من المعلومات حول الكهرباء الساكنة، اتصل بالوكيل المعتمد، أو معيد البيع، أو موفر الخدمات لدى HP.

الملحق م

إرشادات حول تشغيل الكمبيوتر، والعناية الروتينية به وتحضيره للشحن

إرشادات حول تشغيل الكمبيوتر، والعناية الروتينية به

اتبع الإرشادات التالية لإعداد الكمبيوتر وجهاز العرض والعناية بهما بطريقة صحيحة:

- وضع الكمبيوتر بعيدا عن الرطوبة الزائدة، ونور الشمس المباشر، ودرجات الحرارة القصوى العالية أو المنخفضة. لمزيد من المعلومات حول درجات الحرارة والرطوبة الموصى بها للكمبيوتر، راجع الملحق أ "المواصفات" في هذا الدليل.
- تشغيل الكمبيوتر على سطح ثابت ومستو. ويجب ترك مساحة فارغة من ١٠,٢ سنتيمتر (٤ بوصات) حول كافة جوانب الكمبيوتر المزودة بفتحات تهوية وفوق جهاز العرض لتمكين انسياب الهواء بالشكل المناسب.
 - السماح بجريان الهواء إلى داخل الكمبيوتر بعدم وضع عوائق أمام فتحات التهوية. لا تضع لوحة المفاتيح مع طي قدمي الإمالة، مباشرة مقابل الجهة الأمامية لوحدة الكمبيوتر المكتبى إذ أن ذلك يعيق أيضا جريان الهواء.
 - عدم تشغيل الكمبيوتر إذا ما تم نزع غطائه أو لوحة تغطيته.
- عدم تكديس أجهزة الكمبيوتر فوق بعضها أو على مسافة قريبة جدا من بعضها بحيث يتعرض كل جهاز للهواء الذي يخرج من جهاز آخر أو الهواء المسخن مسبقا من جهاز آخر.
- إذا كان تشغيل الكمبيوتر سيتم ضمن حاوية منفصلة، فيجب توفير فتحات لسحب الهواء إلى الحاوية وإخراجه منها، كما أن إرشادات التشغيل المذكورة أعلاه تبقى قابلة للتطبيق.
 - عدم وضع السوائل على الكمبيوتر ولوحة المفاتيح.

- عدم وضع غطاء من أي نوع كان على فتحات تهوية جهاز العرض.
- تثبيت أو تمكين تشغيل وظائف إدارة الطاقة في نظام التشغيل أو برنامج آخر، بما في ذلك حالات السكون.
 - إيقاف تشغيل الكمبيوتر قبل القيام بأحد الإجرائين التاليين:
- □ تنظيف الكمبيوتر من الخارج بواسطة قطعة قماش ناعمة ورطبة كما تقتضي الحاجة. فاستخدام مساحيق التنظيف قد يغير لون الكمبيوتر أو يلحق الضرر بلماعيته.
- □ تنظيف فتحات التهوية في الجهتين الأمامية والخلفية للكمبيوتر من وقت إلى آخر. فالنسالة والمواد الغريبة الأخرى قد تعيق مجرى الهواء.

تدابير وقائية لحماية محرك الأقراص البصرية

تأكد من اتباع الإرشادات التالية أثناء تشغيل محرك الأقراص البصرية أو تنظيفه.

التشغيل

- لا تحرك محرك الأقراص أثناء تشغيله. فقد يتسبب ذلك في قصور في الأداء أثناء القراءة.
- تجنب تعريض محرك الأقراص لتغييرات مفاجئة في درجات الحرارة، إذ أن التكاثف قد يتكون داخل الوحدة ويتحول إلى قطرات ماء. فإذا حدث تغيير مفاجئ في درجات الحرارة أثناء تشغيل محرك الأقراص، فيجب الانتظار ساعة واحدة على الأقل قبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر. فإذا شغلت الوحدة مباشرة، فقد يتسبب ذلك في قصور في الأداء أثناء القراءة.
 - تجنب وضع محرك الأقراص في مكان معرض لرطوبة عالية، أو درجات حرارة قصوى، أو اهتزاز ميكانيكي، أو نور الشمس المباشر.

التنظيف

- امسح اللوحة وأجهزة التحكم بواسطة قطعة قماش ناعمة، ناشفة أو مبللة قليلا بواسطة محلول تنظيف خفيف. لا ترش سوائل التنظيف مباشرة على الوحدة.
 - تجنب استخدام محلول أو أي نوع من المواد المذيبة، كالكحول (سبيرتو) أو البنزين، التي قد تلحق الضرر بلماعية الكمبيوتر.

السلامة

في حال سقوط أي شيء أو سائل داخل محرك الأقراص، افصل الطاقة بسرعة عن الكمبيوتر واطلب فحصه من قبل موفر الخدمات المعتمد لدى HP.

التحضير للشحن

اتبع الإرشادات التالية أثناء التحضير لعملية شحن الكمبيوتر:

 انشئ نسخة احتياطية لملفات القرص الثابت على أقراص PD، أو أشرطة كارتريدج، أو أقراص مضغوطة، أو أقراص مرنة. تأكد من عدم تعرض وسيطة النسخ الاحتياطي لموجات كهربائية أو مغنطيسية أثناء تخزينها أو نقلها.



يتوقف محرك القرص الثابت عن العمل تلقائياً عند إيقاف تشغيل طاقة النظام.

- ٢. أخرج الأقراص المرنة التي تحتوي على برامج من محركاتها وخزنها.
- ٣. أدخل قرصا مرنا فارغا في محرك الأقراص المرنة لحماية المحرك أثناء عملية النقل. لا تستخدم قرصا مرنا خزنت عليه بيانات أو تنوي تخزينها عليه لاحقا.
 - ٤. أوقف تشغيل الكمبيوتر والأجهزة الخارجية.
 - ٥. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، ثم عن الكمبيوتر.
 - آفصل مكونات النظام والأجهزة الخارجية عن مصادر الطاقة، ثم افصلها عن الكمبيوتر.



تأكد من تثبيت كافة اللوحات بطريقة صحيحة وبإحكام في الفتحات المخصصة لها قبل شحن الكمبيوتر.

 ٧. ضع مكونات النظام والأجهزة الخارجية في العلب المخصصة لها أو في علب مشابهة مع توفير مواد التغليف اللازمة لحمايتها.



للحصول على معلومات حول العوامل البيئية التي تؤدي إلى عدم التشغيل، راجع الملحق أ "المواصفات" في هذا الدليل.

الفهرس

إر شادات D استبدال البطارية، ب- ١ o-Y DDR-SDRAM إرشادات التثبيت، ٢-١٤ إفراغ الكتروستاتي، ٢-١؛ ث-١ P PCI، بطاقة ب انظر بطاقة توسيع. بطار بات، استبدالها، ب- ١ بطارية R أسطوانية خلوية (النوع ١)، ب-٢ RAID، تكوينه، ٢-٢٤ أسطوانية خلوية (النوع ٢)، ب-٣ RJ-45، مو صتّل، ۱–۳ بطاقة توسيع S PCI Express ، بطاقة توسيع، تثبيتها، ٢-١١؛ ٢-١١ **SATA** انظر محرك قرص ثابت. ت U تثبت بطارية أسطوانية خلوية (النوع ١)، ب-٢ 7-1:1-1 (USB بطارية أسطوانية خلوية (النوع ٢)، ب-٤ بطاقة توسيع، ٢-١١؛ ٢-١٢ أسطوانية خلوية، بطارية ذاکرة، ۲-٥ (النوع ۱)، ب-۲ قفل، ت-۲ (النوع ۲)، ب-۳ قفل كىل، ت-١ محرك أقراص بصرية، ٢-١٨ محرك قرص ثابت قياس ٣,٥ بوصة، إخراج بطارية أسطوانية خلوية (النوع ١)، ب-٢ تثبیت محرك قرص ثابت، ٢٨-٢ بطارية أسطوانية خلوية (النوع ٢)، ب-٣ تثبيت محركات الأقراص، ٢-١٤ بطاقة توسيع PCI Express، ۲-۲۳ تسلسلی، موصل، ۱-۳ محرك أقراص بصرية، ٢-١٦ محرك أقر اص مرنة، ٢-١٦ ج محرك القرص الثابت، ٢-٢٢ جهاز عرض DVI، موصل، ۱-۳

جهاز عرض، موصل، ۱-۳

غ	ζ
غطاء الفتحة الأمامية، نزعه، ٢-٤	حجرة محركات أقراص قياس ٣,٥ بوصة،
غطاء فتحة، ٢-٢٧	70-7
غطاء فتحة التوسيع، ٢-١١	حماية، إمكانيات تثبيت قفل، ت-١
غطاء فتحة فارغة، نزعه، ٢-٢٧	ۮ
ق	ذاكرة
قفل، ت-١؛ ت-٢	التعرف عليها، ٢-١٠
قفل كبل، تثبيته، ت-١	تثبيتها، ۲–٥
قفل، تثبیته، ت-۲	تحديد موقع مآخذ توصيلها، ٢-٦
<u>ئ</u>	وضع ثنائي القناة، ٢-٦
	J
كبلات ت د د	رقم تسلسلی، موقعه، ۱-٥
محرك أقراص بصرية، ٢-٢٠	*
كمبيوتر)
ار شادات حول تشغيله، ج-١ التحضير للشحن، ج-٣	زر إخراج الأقراص البصرية، ١-٢
•	س
ل	سماعات الرأس
لوحة أمامية، مكوناتها، ١-٢	مأخذها، ١-٢
لوحة التغطية، نزعها، ٢-٣	سماعات رأس، صوت خارج، موصل، ۱-۳
لوحة المفاتيح، ١-٤	ت بي . ش
لوحة خلفية، مكوناتها، ١-٣	_
لوحة مفاتيح	شحن، التحضير له، ج-٣
منفذ، ۱–۳	ص
م	صوت، موصل، ۱-۳
ماوس	ط
موصل، ۱-۳	طاقة
وظائف خاصة، ١-٥	صاد. زر التشغیل، ۱-۲
متواز، موصل، ۱–۳	رر الشعين، ۱۰۰۰ ضوؤها، ۱-۲
	موصل سلکها، ۱-۳ موصل سلکها، ۱-۳
	me

محرك قرص ثابت بقياس ٣,٥ بوصة ترقبته، ۲۱-۲۲ محركات أقراص، مواقعها، ٢-١٥ مكوتنات اللوحة الأمامية، ١-٢ اللوحة الخلفية، ١-٣ مو اصفات الذاكرة، ٢-٥ میکر و فون، مو صلّ ، ۱-۲؛ ۱-۳ ن نزع غطاء الفتحة الأمامية، ٢-٤ غطاء الفتحة الفارغة، ٢-٢٧ غطاء فتحة التوسيع، ٢-١١ لوحة تغطية الكمبيوتر، ٢-٣ وحدات الذاكرة DIMM

تثبیتها، ۲–۸

محرك أقراص بصرية اخر اجه، ۲-۱۳ تثبيته، ۲–۱۸ توصيل كبلات، ٢-٢٠ زر إخراج الأقراص، ١-٢ ضوء نشاطه، ۱-۲ محرك أقراص مرنة اخر اجه، ۲-۱۳ زر إخراج الأقراص، ١-٢ ضوء نشاطه، ١-٢ محرك قرص ثابت ۳,0 بوصة، ۲-۲۵ إخر اجه، ۲-۲۲ استعادته، ۲۳-۲ تثبیت SATA، ۲-۲۸ ترقیته، ۲-۲۱ تكوينه، ٢-٢٤ ضوء نشاطه، ١-٢ مسامير لولبية للمحاذاة، ٢٦-٢